SATELITE ROVER

AMPLIFICADOR DE INTERIOR SERIE RVF

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFERENCIAS: 80079, 80071, 80078, 88077, 80074

C/ Miguel Fleta, 9 28037 Madrid www.sateliterover.com

GARANTÍA:

SATELITE ROVER S.A. ofrece farantía de tres años que empiezan a contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación.
Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo.
No están incluidos en la garantía el uso inadecuado del producto, el desgaste del material, la manipulación por terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Condiciones generales para la instalación:

- Leer este manual antes de operar o manipular el equipo.
- Evitar exponer el equipo a condiciones de lluvia o humedad para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico.
- No abrir el equipo cuando se encuentra conectado a la red eléctrica.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- No almacenar el equipo en lugares con focos de alto calor, fuego o riesgo de incendio.
- Evitar golpes, caidas y vibraciones en el equipo.

Operación segura del equipo:

- Conectar el equipo a una red de alimentación de 230VAC ± 10% 50 Hz.
- No manipular el equipo si se cayera algún liquido dentro, en tal caso recurra al servicio técnico especializado.
- Para la conexión del equipo a la red de alimentación, sujete el conector, no tire del cable directamente.

Simbología de seguridad eléctrica:

- Evitar el choque eléctrico del equipo evitando abrirlo o manipularlo.
- El equipo cumple con los requerimientos de la normativa de seguridad de clase II.
- El equipo cumple con los requerimientos del marcado CE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY

EMPRESA: SATELITE ROVER S.A.
DIRECCIÓN: C/ Miguel Fleta, 9
28037 Madrid
ESPAÑA
CIF: A-78213675

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción	**Amplificador de TV**
Marca	**Satelite Rover**
Referencia	**80079, 80071, 80078, 88077, 80074**

Según los requerimientos de las Directivas LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE, y RoHS 2011/65/UE para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas:

EN 60728-11: 2005
EN 50083-2: 2006
EN 62321:2008

SATELITE ROVER
Fecha: 01-01-2013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

REFERENCIA	80079	80071	80078	80077	80074
Modelo	**RVF1 MINI**	**RVF4 LTE700**	**RVF7 LTE700**	**RVF7 LTE700/ DC**	**RVF6 LTE700**
Entradas / Salidas	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Frecuencias (MHz)	40-694	470-694	470-694	470-694	47-694 / 950-2150
Ganancia (dB)	TV 20	UHF 25	VHF 25 UHF 30	VHF 25 UHF 30	TV 28 SAT 30
Regulación (dB)	10	20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Nivel de salida (dBµV)	103[1]	108[1]	108[1]	108[1]	TV 110[1] SAT 114[2]
Figura de ruido (dB)	2,75	2,75	2,75	2,75	3
Vía de retorno 5-65MHz	-	-	-	-	-
Alimentación antena	-	-	-	Switch (0/24 Vdc)	Paso al LNB 13V/18V/22KHz
Filtro rechazo 5G	5G	5G	5G	5G	5G
Conexión	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F
Dimensiones (mm)	56x48x28	140x80x45	110x100x40	110x100x40	120x140x46


[1] IMD3-60dB. [2] IMD3 -35dB


5G PROTECTED

(5G PROTECTED)

La gama de producto "*5G protected*" incorpora filtros de rechazo a las frecuencias superiores a 694 MHz.
La banda LTE700 reserva la banda de frecuencias 694-790MHz para señales 5G de telefonía movil. Para no verse afectadas las instalaciones de TV, es recomendable utilizar dispositivos que incluyan filtros de rechazo 5G.

MO80078_1927






Entradas/ Salidas:

1. Entrada UHF y VHF
2. Salida TV 1
3. Salida TV 2


Atenuadores:

4. Atenuador VHF
5. Atenuador UHF

El número de atenuadores y la regulación de estos podría cambiar dependiendo del modelo.



Esquema de conexiones para las ref. 80079, 80071, 80078, 80077




Entradas/ Salidas:

1. Entrada TV y SAT
2. Salida TV y SAT 1
3. Salida TV y SAT 2

Atenuadores:

4. Atenuador TV
5. Atenuador SAT
6. Regulador de pendiente de TV

El número de atenuadores y la regulación de estos podría cambiar dependiendo del modelo.



Esquema de conexiones para la ref. 80074